

SKÖTSELANVISNING

NIMEX SHADE – **PLISSÉGARDIN**

FÖR PLISSÉ MARKERAD SOM AVTORKBAR

Riktlinjer för plissé markerad som avtorkbar i den tekniska beskrivningen. Damma ytorna med en fjädervippa eller en ren, mjuk borste.

Torka sedan försiktigt bort smuts med en droppfri svamp, fuktad med vatten med försiktiga gnidande rörelser.

Om nödvändigt, använd ljummet vatten med tvål i. Vi rekommenderar dig att först prova att tvätta en del av materialet som ej är synligt då gardinen är upphängd, ifall att någon missfärgning skulle förekomma.

TORKNING

Under torktiden, öppna och stäng minst 4 ggr för att förhindra vecken att fastna i varandra. Om det skulle hända, skall de öppnas upp försiktigt.

Undvik torkning med strykjärn eller varm luft.

Mekaniska och elektriska delar som används i manuella och automatiserade system får ej komma i kontakt med vatten eller med tvättmedelslösningen.

FÖR PLISSÉ MARKERAD SOM HANDTVÄTTBAR

Riktlinjer för plissé markerad som tvättbar i den tekniska beskrivningen. Plissén dras ihop till ett knyte och avlägsnas från väggen eller takfästet.

Lägg knytet i 30 graders varmt vatten med mild tvättmedel. Efter blötläggning i ca 1 minut, vik upp och skölj plissén i lösningen utan att orsaka någon böjning av materialet.

Lyft upp plissén från vattnet och skölj båda sidor med en försiktig stråle kallt vatten.

Dra ihop plissén till ett knyte och kläm försiktigt.

Öppna och stäng ett par gånger och sätt tillbaka den ihopsatt och fuktig i sitt fäste, och lämna den där för att torka.