

DRIFT & SKÖTSELANVISNING

NIMEX SHADE – FÖNSTERMARKIS

GENERELLT

Generellt är fönstermarkiserna helt underhållsfria. Markisen är uppbyggd av underhållsfritt material. Kassetprofil och frontprofil i aluminium, upprullningsrör av galvaniserat stål. Skruv för utomhusmontage generellt av rostfritt material. Plastmaterial är av hög kvalitet, anpassat för svenska förhållanden. Bästa solskyddseffekt uppnås när så stor del av fönstret som möjligt skuggas av markisväven.

ANVÄNDANDE MOTORISERAD

Markisen regleras till önskat läge med strömbrytare alternativt handsändare. I både upp och nedfällt läge är markismotorn försedd med inbyggda gränslägen. Dessa lägen ställs in vid installation av behörig installatör.

ANVÄNDANDE, MOTORISERAD OCH AUTOMATISERAD

Markis som är motoriserad och styrs med automatik skall "sköta sig själv" och inga speciella användarkrav finns. Rekommenderade värden på solkänslighet och vindkänslighet ställs in vid leverans. Viktigt är att vindkänslighet ej ställs in över rekommenderade värden. Om automatiken ställs för handkörning, dvs solautomatiken kopplas ifrån, gäller instruktion motoriserad med strömbrytare. Ta för vana att alltid ställa om automatiken till "auto" när markisen inte är under uppsikt under en längre tid.

ANVÄNDANDE MANUELL

Vid manuellt reglage ställs markisen in till önskat läge med band alternativt vev.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Markisväv är av 100% akryl. Färgäkthet 7-8 på en 8-gradig skala. Väven kan om så önskas rengöras med ett mildt tvättmedel och ljummet vatten. Vid skarpare tvättmedel finns risk att vävens impregnering förstörs och väven förlorar då sin styvhet och smutsavvisande förmåga samt att vattentätheten försämras. Även vid normal användning bryts impregneringen ned med tiden och duken blir "sladdrig". Detta förändrar ej dukens hållbarhet, ej heller dess solskyddsförmåga. Väven är helt rötfri. Man skall dock vara medveten om att nedfallande partiklar, smuts, rök från t.ex. grill mm kan bilda en hinna på duken som kan röta eller missfärgas. Inga speciella skötselkrav finns på komponenter och profiler. Dock bör profiler torkas rena med jämna mellanrum med ljummet vatten och ett mildt tvättmedel. Nedfallande smuts mm har på sikt en förmåga att "fräta" fast på profilerna.

FÖRSIKTIGHET

Demontera aldrig delar av markisen. Armar är kraftigt fjäderspända. Felaktigt handhavande kan leda till person eller egendomsskada. Markisen bör alltid vara i infällt läge under natten eller vid längre frånvaro och generellt hållas under uppsikt. Vid arbete på fasaden, se till att automatiserad markis är avstängd. Se även till att inga hinder finns där automatiserad markis fälls ut. Ändra aldrig inställda värden på automatik utan att rådfråga leverantör. Notera att markiser i första hand är ett solskydd och inte ett regnskydd.

SERVICE

Vid eventuell service eller reparation skall din markisleverantör kontaktas för råd. Service eller reparationer skall utföras av behörig återförsäljare. Vid ingrepp i elinstallation skall alltid behörig fackman anlitas. Fråga din markisleverantör om råd. Om delar av markisen byts ut utan anmälan till leverantör gäller ej garanti. Garanti gäller även endast under förutsättning att samtliga ingående komponenter är av Nimex AB originalkomponenter.