

DRIFT & SKÖTSELANVISNING

NIMEX SHADE – SCREEN

GENERELLT

Denna drift och skötselansvisning gäller generellt för samtliga typer av Screens. Flera olika modeller skiljer sig i första hand åt genom designmässiga skillnader medan funktion, skötsel, användande och risker är lika. Denna drift och skötselansvisning gäller Screen SC 75, SC 100 och Zip-screen. Generellt är Nimex Shades screenmarkiser helt underhållsfria. Screenmarkiserna är uppbyggda av underhållsfritt material. Kasset, sidogelider och bottenlist av aluminium. Upprullningsrör för väv av aluminium alternativt av galvaniserat stål. Kassetgavel till SC 75 och SC 100 av galvaniserat stål. Kassetgavel till Zip i gjuten aluminium. Plastmaterial av hög kvalitet, anpassat för svenska förhållanden. Skruv för utomhusmontage generellt av rostfritt material. Bästa solskyddseffekt uppnås då gardinen är helt nere och helt skuggar fönstret.

ANVÄNDANDE, MANUELLT REGLAGE

Nimex Shades screenmarkiser regleras till önskat läge med vev, motor alternativt band eller lina. Zip-screen regleras endast med motor.

ANVÄNDANDE, MOTORISERAD MED STRÖMBRYTARE ELLER HANDSÄNDARE (FJÄRRKONTROLL)

Markisen regleras till önskat läge med strömbrytare alternativt handsändare. I både upp- och nedfällt läge är markismotorn försedd med inbyggda gränslägen. Dessa lägen ställs in vid installation av behörig installatör.

ANVÄNDANDE, MOTORISERAD MED AUTOMATIK

Vid styrning med sol- och vindautomatik finns inga specificerade användarkrav. Rekommenderade värden på solkänslighet och vindkänslighet ställs in vid leverans och skall vid behov endast ändras av behörig installatör. Se även bruksanvisning för automatik. Viktigt är att värdet för vindkänslighet ej ställs in över rekommenderat värde. Rekommenderat maxvärde för Screen SC 75 och SC 100 är 8 m/s. Rekommenderat maxvärde för Zip-screen är 17 m/s. Dock kan lägre värden erfordras på speciellt känsliga ställen med oregelbundna kastvindar eller Screens som är monterade på hög höjd samt i stora format.

Om automatiken ställs om för handkörning, dvs om automatiken kopplas från eller om separat manuell brytare användes gäller instruktioner enligt ovan "Motoriserad med strömbrytare". Ställ alltid om till automatik när rummet lämnas för dagen.

ANVÄNDANDE, GENERELLT.

Nimex Shades screenmarkiser skall ej lämnas utan tillsyn i nedfällt läge och skall aldrig lämnas nedkörd under natten. Ett hastigt oväder kan orsaka person- och/eller egendomsskada. Screenmarkiserna skall köras upp vid kraftig blåst eller vid risk för dåligt väder.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Väven kan rengöras med ett mildt tvättmedel och ljummet vatten. Aluminiumprofiler bör torkas av någon gång per år då nedfallande smuts har en förmåga att fräta fast på profiler.

FÖRSIKTIGHET

Vid arbete på fasaden, t.ex. fönsterputs måste motoriserade screenmarkiser stängas av. Matningen till solskydden skall brytas via säkerhetsbrytare eller annan godkänd säkerhetsanordning. Inga arbeten på fasaden bör utföras utan garantier att solskyddsanläggningen är avstängd. Inställda värden på automatik skall aldrig ändras utan att behörig installatör/återförsäljare rådfrågas. Felaktigt inställda värden kan orsaka skada på produkten med person- och/eller egendomsskada som följd.

Screenmarkiserna måste kunna löpa fritt hela vägen ner i sina sidoskenor. Produkten kan skadas om den hindras att fritt löpa i sidostyrningen till sitt ändläge. Eventuella fel eller reklamationer skall anmälas till leverantör/återförsäljare. Notera att Nimex Shades screenmarkiser skall användas som ett solskydd.

SERVICE

Vid eventuell service eller reparation skall din leverantör kontaktas för råd. Service eller reparationer skall utföras av behörig återförsäljare. Vid ingrepp i elinstallation skall alltid behörig fackman anlitas. Om delar av produkten bytes ut utan anmälan till leverantör gäller ej garanti. Garanti gäller även endast under förutsättning att samtliga ingående komponenter är av Nimex AB originalkomponenter.