

# DRIFT & SKÖTSELANVISNING

## NIMEX SHADE – TERRASSMARKIS

### GENERELLT

Montageinstruktion gäller i första hand montage i träregel eller takstol. Vid montage i annat material, rådfråga alltid Nimex eller återförsäljare. Nimex AB eller dess återförsäljare kan ej ta ansvar för att produkten monteras på ett felaktigt sätt. Elektrisk installation skall alltid utföras av behörig elektriker. Instruktion angående elektrisk inkoppling, inställningar mm bifogas separat med varje motoriserad markis.

### MARKISDUKEN

Markisduken är tillverkad av 100% akryl samt behandlad mot röta och smuts. Vid rengöring av duk används ett mildt tvättmedel samt ljummet vatten. Vid skarpare tvättmedel finns risk att vävens impregnering förstörs och väven förlorar då sin styvhet och smutsavvisande förmåga samt att vattentätheten försämras. Även vid normal användning bryts impregneringen ned med tiden och duken blir "sladdrig". Detta förändrar ej dukens hållbarhet, ej heller dess solskyddsförmåga. Väven är helt rötfri. Man skall dock vara medveten om att nedfallande partiklar och smuts kan bilda en hinna på duken som kan röta eller missfärgas.

**Observera** att markisduken är tillverkad att i första hand fungera som ett solskydd. Om din markis är utfälld vid regn och ärmvinkel är för hög finns risk att vattnet inte rinner av duken utan samlas i en "säck" mitt i duken. Vattnet kan då tränga igenom duken samt att konstruktionen utsätts för mycket stora påfrestningar. Observera att markisduken inte är vattentät.

### STATIVET

Stativet är i stort sett underhållsfritt. Bussningar, leder, samt skruvar är tillverkade i icke korrosionsaktivt material.

### MARKISARMARNA

Markisarmarna ligger i ett permanent högt fjädertryck från de inbyggda fjädrarna. Demontera eller flytta aldrig armar från sitt befintliga läge. Om detta skulle anses nödvändigt skall fackman anlitas. Vid demontering av armar eller andra delar av markisen finns stor risk för person- eller egendoms-skada.

### MANÖVRERING

Manövrera aldrig din markis så långt ut att duken riskerar att tappa sin spänst och slacka. Markisens armar är konstruerade att konstant arbeta med en uppsträckt duk. Markisduken når sin bästa spänst helt utfälld och ögonblicket innan armarna börjar vika sig. Vid markis körd halvvägs ut erhålles normalt inte samma spänst i duken.

## MONTAGET

Montage av markis utföres mestadels av fackman. Om du föredrar att sköta montaget själv, var mycket noga med att kontrollera att underlaget i väggen där markisen skall monteras kan bära konstruktionen. Vid väggmontage måste konsol monteras på regel bakom t.ex. träpanel för god infästning. Alternativ är montage i utskjutande takstol. Vid minsta tvekan skall du kontakta Nimex alternativt din återförsäljare.

## VIND

Använd inte markisen som vindskydd. Markisduken förvandlas till ett enormt vindfång som konstruktionen inte klarar att ta upp utan risk för person- eller egendomsskada. Garanti gäller för vindklass 2.

## MOTORMANÖVRERING

Om markisen är utrustad med motorreglage skall alltid elektrisk installation utföras av behörig elektriker. Rekommendation vid motormanövrerad markis är att komplettera med sol- och vindautomatik.

## SERVICE

Vid eventuell service skall Nimex alternativt din återförsäljare kontaktas för råd. Service eller reparationer skall utföras av behörig personal. Om delar av markisen byts ut utan anmälan till Nimex gäller ej garanti. Garanti gäller endast under förutsättning att samtliga ingående komponenter är av Nimex AB:s originalkomponenter.