

DRIFT & SKÖTSELANVISNING

NIMEX SHADE – LAMELLGARDIN

FÖR LAMELL MARKERAD SOM AVTORKBAR

Riktlinjer för lamell markerad som avtorkbar i den tekniska beskrivningen. Damma ytorna med en fjädervippa eller en ren, mjuk borste. Torka sedan försiktigt bort smuts med en droppfri svamp, fuktad med vatten med försiktiga gnidande rörelser.

Lamell skall sedan monteras på fästet i fuktigt tillstånd för att lämnas där att torka. Om nödvändigt vidta åtgärder för att fånga upp vatten som kan droppa från materialet.

Om nödvändigt, använd ljummet vatten med tvål i. Vi rekommenderar dig att först prova att tvätta en del av materialet som ej är synligt då gardinen är upphängd, ifall att någon missfärgning skulle förekomma. Förslagsvis nedtill på baksidan vid bottentyngd.

TORKNING

Undvik torkning med strykjärn eller varm luft. Om det ändå skulle vara nödvändigt, se till att materialet strykes med lägsta värme. Prova först att stryka en del av materialet som ej syns vid upphängning.

Stryk ej direkt på material. Vi rekommenderar att du lägger på ett annat tyg på lamellen före du börjar stryka.

FÖR LAMELL MARKERAD SOM HANDTVÄTTBAR

Riktlinjer för lamell markerad som tvättbar i den tekniska beskrivningen. Före rengöring skall lamellerna rullas upp löst med så lite rynkor som möjligt. Materialet skall sedan försiktigt doppas ned i vatten, temperatur 30^o, med mild tvållösning. Tvätta försiktigt tills smutsen avlägsnats.

Undvik att materialet rynkar sig.

Skölj därefter bort smuts och rester från tvättmedlet med mild stråle av ljummet vatten. Lamell skall sedan monteras på fästet i fuktigt tillstånd för att lämnas där att torka. Om nödvändigt vidta åtgärder för att fånga upp vatten som kan droppa från materialet.

TORKNING

Se torkning ovan.